


# ZTE

PER DISATTIVARE LA FUNZIONALITÀ È NECESSARIO:

1. ENTRARE NELLA SEZIONE IMPOSTAZIONI E SELEZIONARE RETE MOBILE
2. SELEZIONARE SCHEDE SIM
3. SELEZIONARE CHIAMATA WI-FI
4. SELEZIONARE IL TASTO PER DISATTIVARE



1. Impostazioni e  
Rete mobile

2. Schede SIM

3. Chiamate Wi-Fi

4. Switch OFF

IN QUESTO MODO, SI CONTINUERANNO A RICEVERE LE CHIAMATE SOLO TRAMITE TECNOLOGIA VOLTE. TI INVIATIAMO A DISATTIVARE LA FUNZIONALITÀ QUANDO VIAGGI ALL'ESTERO.